

■外部インターフェース一覧

N o .	外部インターフェイス I D	外部インターフェイス名	外部インターフェイス概要	相手先システム	送受信区分	実装方式（連携方式）	送受信データ	送受信タイミング	送受信の条件	格付・取扱制限等	補足
1	001	消防業務システムからの台帳情報の取得	台帳に関する情報（防火対象物、危険物施設、水利データ等）を消防業務システムから取得する。	消防業務システム	受信	消防業務システム標準仕様書に準拠すること	テキスト	随時	消防業務システム標準仕様書に準拠すること	-	-
2	002	消防業務システムへの事案情報の連携	事案に関する情報（指令時刻、災害種別、災害地点等）を消防業務システムへ送信する。	消防業務システム	送信	消防業務システム標準仕様書に準拠すること	テキスト/画像	随時（消防指令システムにおける事案終了時）	消防業務システム標準仕様書に準拠すること	-	-
3	003	消防救急デジタル無線連携（音声情報等の取得）	音声情報・メッセージ等を消防救急デジタル無線システムから取得する。	消防救急デジタル無線システム	受信	T S -1023 消防指令システム-消防救急無線間共通インタフェース仕様に準拠すること	テキスト/音声	随時	T S -1023 消防指令システム・消防救急無線間共通インタフェース仕様に準拠すること	-	-
4	004	消防救急デジタル無線連携（音声情報等の送信）	音声情報・メッセージ・発信者番号等を消防救急デジタル無線システムへ送信する。	消防救急デジタル無線システム	送信	T S -1023 消防指令システム-消防救急無線間共通インタフェース仕様に準拠すること	テキスト/音声	随時	T S -1023 消防指令システム・消防救急無線間共通インタフェース仕様に準拠すること	-	-
5	005	緊急通報サービス連携（緊急通報等の受信）	緊急通報サービスからの緊急通報（メッセージ等）を受信する。	緊急通報サービス	受信	消防機関への緊急通報に係る標準インターフェイス標準仕様書に準拠すること	テキスト	随時	消防機関への緊急通報に係る標準インターフェイス標準仕様書に準拠すること	-	N e t 119緊急通報システム、自動車緊急通報サービスを含む
6	006	緊急通報サービス連携（メッセージ等の送信）	メッセージ等を緊急通報サービスへ送信する。	緊急通報サービス	送信	消防機関への緊急通報に係る標準インターフェイス標準仕様書に準拠すること	テキスト	随時	消防機関への緊急通報に係る標準インターフェイス標準仕様書に準拠すること	-	N e t 119緊急通報システム、自動車緊急通報サービスを含む
7	007	高所監視カメラ連携（撮影地点等の受信）	撮影地点等を高所監視カメラから受信する。	高所監視カメラ	受信	H T T P	テキスト	随時	本文書の「高所監視カメラとの連携インターフェイス」に準拠すること ・テキストはH T T Pを受渡手段とする ・映像は別途調達される高所監視カメラの受信装置等から通信指令室内の表示盤に投影する	-	-
8	008	高所監視カメラ連携（撮影地点等の送信）	撮影地点等を高所監視カメラへ送信する。	高所監視カメラ	送信	H T T P	テキスト	随時	本文書の「高所監視カメラとの連携インターフェイス」に準拠すること ・テキストはH T T Pを受渡手段とする ・高所監視カメラの操作は、別途調達される高所監視カメラの操作卓から行う	-	-